第1章 AirStationの導入

AirStation を導入する手順と機能の設定 手順を説明します。

1.1	AirStation 設定一覧	
1.2	AirStation を導入します	
	Step 1 AirStation を導入する	
	Step 2 FREESPOT として使用するための設定をする	
	14 ページへ	
1.3	AirStation の機能を使う	
	■ 指定したホームページをポップアップ表示する 18 ページへ	
	■ インターネットへのアクセス時間制限を設定する 19 ページへ	
	■ WEP(暗号化)機能でセキュリティを強化する 20 ページへ	
	■ ログ情報をパソコン(SYSLOG サーバ)に転送して管理する 22 ページへ	
	■ 電波状態を確認する23 ページへ	

1.1 AirStation 設定一覧

AirStation の設定を以下の表にメモして、今後のメンテナンスに活用してくだ さい。

設定項目	初期設定	現在の設定
AirStation 名	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁	
ESS-ID	FREESPOT	
WEP	なし	
設定画面のパスワード	なし	
FREESPOT 利用者からア クセス可能にする有線パ ソコンの登録	なし	
無線で接続するオーナー パソコンの登録	なし	
アクセス時間制限	制限なし	

1.2 AirStation を導入します

AirStationをパソコンから設定し、FREESPOTとして使えるようにします。

Step 1 AirStation を導入する

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこ ないます。

- ・Windows95 をお使いの方は、設定画面を表示するために、WEBブラウザが必 要です。あらかじめインストールしておいてください。
- ・AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。

WindowsXP の無線パソコンから AirStation を設定する場合:

「WindowsXP の無線パソコンから AirStation を設定する方へ」(下記) に進み ます。


WindowsXP の有線パソコンおよび WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 で AirStation を設定する場合:

「AirStationの基本設定」(P11) に進みます。

■ WindowsXP の無線パソコンから AirStation を設定する方へ

WindowsXP の無線パソコンから AirStation の設定をする場合は、以下の手順で いったん WindowsXP のワイヤレスネットワーク機能を無効にした後、 「AirStationの基本設定」(P11) へ進んでください。(AirStationの基本設定が完 **了した後、再度ワイヤレスネットワーク機能を有効にします。**)

「メモ」ここでは WindowsXP Service Pack1 の画面を使って説明します。お使いのパソ コンの画面とは少し異なる部分がありますが、同様の手順で設定してください。 1 [スタート] - [接続] - [ワイヤレスネットワーク接続] を選択します。



する | のチェックマークを外

[OK] をクリックします。

します。

3 クリック

次は、「AirStation の基本設定」(P11)へ進みます。

上へ移動(山)

下八移動(D)

I詳細設定(V)

下の一覧にある順番で、利用できるネットワークに自動的に接続する

i追加(A)... 削除(B) プロパティ② プロパティ② プロペラ・プロパティ ② プロパティ ③ プロパティ ④ プロパティ ● プロパー ● アー ● プロパー ● プロパー


I AirStation の基本設定

1 「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に「AirNavigator」画 面が表示されます。

M注意 「AirNavigator CD | を CD-ROM ドライブに挿入しても、AirNavigator が自 動的に表示されないときは、以下の手順をおこなってください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック します。



複数の AirStation を一度に設定しようとすると、AirStation のローミング機能がは たらいて、正常に AirStation の設定ができません。その場合は、AirStation の電源 を一台ずつ入れて、設定してください。

3 以後は、画面にしたがって AirStation の設定をおこないます。

エアステーションの種類の選択画面では、「FREESPOT モデル「WLAR-L11G-L-FS (FS-01) | を選択してください。

以上で、AirStation の基本設定は完了です。「Step 2 FREESPOT として使用す るための設定をする L (P14) で、FREESPOT として使用するための設定をおこ ないます。(WindowsXP の無線パソコンをお使いの方は、下記を参照してワイ ヤレスネットワーク機能を有効にしてください。)

■ ワイヤレスネットワーク機能を有効にする(WindowsXP の 無線パソコンをお使いの方のみ)


AirStation の基本設定が終わったら、WindowsXP をお使いの方は、以下の手順 で再度ワイヤレスネットワーク機能を有効にします。

「多毛」ここでは WindowsXP Service Pack1 の画面を使って説明します。お使いのパソ コンの画面とは少し異なる部分がありますが、同様の手順で設定してください。 1 「スタート] - 「接続] - 「ワイヤレスネットワーク接続」を選択します。



「ワイヤレスネットワーク接 続の状態」が表示されたら、 [プロパティ] をクリックしま

この画面が表示されないとき は、次の手順 3 へ進んでくだ さい。



OK キャンセル

「ワイヤレスネットワーク]を クリックします。

「Windows を使ってワイヤレ スネットワークの設定を構成 する | のチェックマークをつ けます。



「FREESPOT」を選択します。

[構成] をクリックします。





次は、「Step 2 FREESPOT として使用するための設定をする」(P14) へ進みま す。

Step 2 FREESPOT として使用するための設定をする

1 デスクトップ上にある「※ エアステーション設定ページ」アイコンをダブルクリックします。



WEB ブラウザが起動して、設定 画面が表示されます。

〈¶クック [詳細設定]をクリックします。



この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。
「OK」をクリックして続行します。




設定画面にログインするための ユーザー名とパスワードを、以 下のとおり入力します。 ユーザー名:「root」を入力します。

パスワード:空欄にします。

[OK]をクリックします。

5 設定画面にログインする際のパスワードを設定します。



□▶記 パスワードとして入力できるのは、半角英数字と""(アンダーバー)の組み合 わせで、最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 パスワードを忘れてしまった場合は、AirStation の設定初期化スイッチを DIAG ランプが点灯するまで押すと、パスワードが設定されていない状態(出荷時設 定)に戻すことができます。ただし、パスワード以外の設定もすべて出荷時設 定に戻ります。

設定初期化スイッチについては、28ページを参照してください。

6 「パスワードを設定しました」と表示されたら、「戻る」をクリックします。 設定したパスワードは、「1.1 AirStation 設定一覧」(P8) にメモしておくと、メン テナンスに便利です。



8 **1** クリック - 🔘 - 🗷 🗷 🐔 🔎 ten 🦟 189027-0 🐠 197-19 🚱 😭 🍇 🐷 WLAR-L11G-L-FS 詳細改定 TOPへ戻る 2 入力 設定時刻 2002年7 月25 日10 時19 分30 秒 RE Anonous 個器を断へ シストム設定 基本 バトワード 時間 ※時刻を設定するとログは消去されます。 3 クリック

NUTD FREST (IFE BEASSONS SEE)

○使用する ⊙使用しない /

NTP数定 7 NTPサーバ 7 GMT-09:00 V

拡張設定

98.22 無終 SYSLOG FREESPOT設定 ボッブアップテクノロジー プライバシーセパレータ アクセスタイムコントロール

M E M E DHCPサーバ アドレス変換 DNSリルー バケットフィルタ M M M

左のメニューから「時間」をク リックします。


設定する時刻を入力します。

「設定」をクリックします。

-NTP サーバを使って時間の設定をす る場合は、「使用する」を選択して、 NTPサーバのPアドレスを入力しま す。タイムゾーンは「GMT+09:00 L を選択します。

入力後は「設定]をクリックします。

9 プライバシーセパレータ機能を使うと、無線接続したパソコン同士 (FREESPOT 利用者間)での通信を禁止して、プライバシーを保護します。



左のメニューから「プライバシー セパレータ | をクリックします。

「プライバシーセパレータ」が 「使用する」、「HTTP アクセス」 が「禁止」になっているか確認 します。

10 【】入力 (10年) 福集(2) 表示(2) お気に入 ③ NG + ② - N 2 🐔 ♪ NR 🍁 ENICO 🐠 55-77 🕢 🔗 😓 🖼 7.00 **(a)** http://19216818 FREESPOT利用者からの通信を可能にする有線LAN機器の登録 MACアドレス/三 AlinStation WLAR-L11G-L-FS 詳細設定 TOPへ戻る 機器診断へ システム設定 ※無線パソコンのMMCを登録しないでください。 登録した有線LAN機器の一覧 前除 MACアドレス チェックした項目を削削 全ての項目をチェック 無線接続するオーナーパソコンの登録 MACアドレスニ ※ここで登録した無線パソコンは、すべての有線LAN機器と通信できるようになります。 ※オーナー・ バスタエチ。 ※オーナーバンコンが1台も登録されていばい場合は、すべての無線バ ソコン(フリースポットューザ)からアクセスポイントの設定を行えてしまいます。 ボップアップテクノロジー プライパシーセパレータ アクセスタイムコントロール 登録したオーナーパソコンの一覧 前除 MACアドレス 2 11/1/2 firelを項目を所辞 金での項目をfire

オーナーパソコンが無線接続す るパソコンの場合は、無線 LAN カードのMACアドレスを入力し

MAC アドレスは、お使いの無線 LAN カードのマニュアルを参照 してください。

[追加] をクリックします。


プライバシーセパレータ機能が「使用する」に設定されている状態で、オーナーパ ソコンを登録すると、オーナーパソコン以外の FREESPOT 利用者からは、AirStation の設定画面を表示できなくなります。オーナーパソコンの登録をすべて削除する と、FREESPOT 利用者からも設定画面を表示することができます。

オーナーパソコン以外から AirStation の設定画面を表示するときは、AirStation と LAN ケーブルで接続したパソコンから設定をおこなってください。

11 「設定を完了しました」と表示されますので、ブラウザを閉じます。 以上で、設定は完了です。

■ 困ったときは

AirStationの設定で困ったときは、AirNavigatorの「困ったときは」を実行して、 表示されるヘルプを参照してください。



1.3 AirStation の機能を使う


指定したホームページをポップアップ表示する

無線接続するパソコン(FREESPOT 利用者)の初回アクセス時に、あらかじめ 登録しておいたホームページをポップアップ表示させることができます。

1 ルクリックします。



「詳細設定」をクリックします。 \ 1 \ \(\text{D} \)\(\text{D} \)



左のメニューから「ポップアップ テクノロジー | をクリックします。

「使用する」を選択します。

ポップアップさせる URL を入力 します。

例:http://www.melcoinc.co.ip/


[設定]をクリックします。


4 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 以上で、利用者パソコンから最初にインターネットに接続するときに指定した URL が表示されるようになります。

■ インターネットへのアクセス時間制限を設定する

アクセス時間の制限を設定すると、制限した時間はインターネットに接続でき なくできます。(設定画面を表示したり、有線パソコンとの通信もできなくな ります。)

- □▼■「プライバシーセパレータ設定」画面で登録したオーナーパソコンは、制限時間 に関係なくインターネットへのアクセス、設定画面の表示、有線パソコンへの 诵信が可能です。
- 1 デスクトップ上にある「増加エアステーション設定ページ」アイコンをダブ ルクリックします。





「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。

5



登録したアクセス制限時間が表 示されて、「有効」にチェックが ついていることを確認します。

「使用する」を選択します。

「設定」をクリックします。 3 クリック

6 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 設定したパスワードは、「1.1 AirStation 設定一覧」(P8) にメモレておくと、メン テナンスに便利です。

以上で、設定した時間は、インターネットに接続できなくなります。 複数の時間を設定する場合は、手順3から繰り返します。

■ WEP(暗号化)機能でセキュリティを強化する

WEP 機能で無線パケットを暗号化することにより、外部からの無線パケット解 析を防ぎます。以下の手順で AirStation を設定します。

- 「図目 WEP 機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、Wi-Fi 認定済みの ものに限ります。
- 1 デスクトップ上にある「増加・エアステーション設定ページ」アイコンをダブ ルクリックします。



[詳細設定] をクリックします。



左のメニューから「無線」をク リックします。

「暗号(WEP)」欄に暗号キーを 入力します。

また、「暗号確認」欄にも再度同 じ文字列を入力します。

3 クリック 「設定」をクリックします。

暗号キーは「文字入力」(5 文字または 13 文字) と「16 進数入力」(10 桁または 26 桁) を選択することができます。

文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字または半角アンダーバー""を含 む5文字または13文字の文字列で入力してください。

4 「再起動します」と表示されます。ブラウザを閉じます。

設定したパスワードは、「1.1 AirStation 設定一覧」(P8) にメモしておくと、メン テナンスに便利です。


MRTT 無線 LAN パソコンから WEP 機能の設定をすると、AirStation に接続できなくな ります。その場合は、再度 AirStation に接続しなおしてください。

以上で、設定は完了です。

▮ログ情報をパソコン(SYSLOG サーバ)に転送して管理する

AirStation の電源を OFF にすると、今までのログ情報が消えてしまいます。ロ グ情報をパソコン(SYSLOG サーバ)に転送しておけば、AirStation の雷源の ON/OFF に関係なく、ログ情報を管理することができます。

1 デスクトップ上にある「型ステーション設定ページ」アイコンをダブ ルクリックします。



[詳細設定]をクリックします。 〈 】 クリック

3 ⟨¶勿፵⁄ 左のメニューから「SYSLOG」を G m3 + ⊕ 🗷 🗷 🐔 🔎 tem 🐈 temp240 🐠 19747 🕢 😥 🧓 🕞 クリックします。 toe/PSETUP=NEFND ANROND 7990ND DNR2NES sysi ogsøst **2**選択 「使用する」を選択します。 WLAR-L 1G-L-FS SYSLOG機能』 (※使用する)・使用 SYSLOGサーバ』 出力レベル』 Pエラー 図通知 出力メッセージ』 □システム □PPP接続 □フィルタリング □アドレス変換 ☑ FREESPOT 3入力 SYSLOG サーバの IP アドレスま たはドメインネーム(例: syslog.melcoinc.co.jp) を入力し ます。 **(4//////** [設定]をクリックします。

□メモ SYSLOG サーバは SYSLOG フォーマットに対応したログを受けとるソフト ウェアを実行しているパソコンのことです。日本語(Shift JIS)対応の SYSLOG サーバソフトウェアはお客様にてご用意ください。

4 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 以上で設定は完了です。

■雷波状態を確認する

無線カードを搭載したパソコンと AirStation 間の電波状態を確認するときは、 以下の手順でおこなってください。

《WindowsXP をお使いの場合》

1 タスクトレイの右側にある「ネットワーク接続」アイコン 🕎 をクリックす ると、接続状態が確認できます。



通信速度(速度)と電波の強さ (シグナルの強さ)を確認できま す。

確認したら、[閉じる] をクリッ クします。

《WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をお使いの場合》

- 1 無線 LAN パソコンから、「スタート]-[プログラム]-[MELCO INC]-「エアステーションユーティリティ] - 「クライアントマネージャ」を選択 します。
 - 「**▼**記 メルコ製以外の無線カードをお使いの場合は、お使いの無線カードのメー カへお問い合わせください。
- 2 ┌⟨】 確認 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 管理(M) ヘルブ(H) 🛎 🖳 🔼 🗷 😕 電波状態 100% 速度 11 Mbps

ステータスバーに電波状態と通 信速度が表示されます。

MEMO